

הוראות עבודה עם RESLIN

הוראות שימוש:

1. שקילה ביחס הנכון:

לתוצאה מיטבית חשוב להקפיד על יחס ערבוב משקלי :
Reslin Activator® 1 : 2 Reslin Oil®

איך לשקול לפי נפח תבנית:

- ללא תוספים נוספים (או רק עם פיגמנט)
- א. יש לשקול כמה מים נכנסים בתבנית בגרמים.
- ב. יש לחלק את המשקל שהתקבל ב 3 בכדי לדעת כמה Reslin Activator®+Reslin Oil® צריך.
חלק 1 Reslin Activator® (1/3 המשקל הכולל של המים ששקלנו בתבנית)
2 חלקים Reslin Oil® (2/3 מהמשקל הכולל של המים ששקלנו בתבנית) .

לדוגמא:

שקלנו 300 גרם מים בתבנית (לא כולל משקל התבנית עצמה)
Reslin 300gr/3= 100gr Activator® + 200gr Reslin Oil®

• בתוספת Glass Roxx®:

- א. יש לשקול כמה מים נכנסים בתבנית.
- ב. להכפיל את המשקל ב 2.
- ג. 2/3 מהמשקל Glass Roxx® + 1/3 מהמשקל Reslin Activator + Reslin Oil יחד. (את השליש יש לחשב לפי יחס ערבוב 1:2)

לדוגמא:

- שקלנו 300 גרם מים בתבנית (לא כולל משקל התבנית עצמה)

- נכפיל ב 2 = 600.

- $600 * 2/3 = 400gr = 2/3 Glass Roxx®$

- $600gr * 1/3 = 200gr Reslin® = 1/3 Reslin$

כלומר : 66.6gr Reslin Activator + 133.3gr Reslin Oil®

מס' ספק משהב"ט 83263811 מס' ספק תע"א IQ333 מס' ספק רפאל 566070 מס' ספק תעש 1120629

יחס הערבוב הסופי הוא: 400gr Glass Roxx® + 66.6g Reslin® + 133.3gr Reslin Oil®



2. הכנה מקדימה לחלקי ה Reslin.

- יש לחמם את שני המרכיבים ל 60 מעלות. אין להשתמש במיקורגל!
- אם מוסיפים GlasRoxx יש לחמם גם אותם.



3. ערבוב

- יש לערבוב את השמן Reslin עם ה Activator יחד עם מקל שטוח ורחב. יש לגרדת את דפנות הכלי והתחתית ולהעביר לכלי נוסף על מנת להבטיח ערבוב הומוגני. יש לערבב עד שלא רואים פסים שחורים של ה ACTIVATOR ערבוב לא הומוגני יפגע בתכונות המכניות של החומר.
- בשלב זה תנו ליצירתיות שבכם מעוף. ניתן להוסיף שבבי זכוכית GlassRoxx, אבקות מיקה, טראצו של גסמונייט, דברים טבעיים כמו קפה, עשבים, או כל רעיון דקורטיבי שעולה בדעתכם.
- יש להיזהר מלהשתמש בפיגמנטים אקרליים. או בתוספים על בסיס מים. החומר המרכזי ב Reslin הוא שמן פישתן.
- לאחר ערבוב הומוגני זמן העבודה של החומר הוא כ 15 דק.



4. מילוי התבנית

ההנחיות משתנות בהתאם להרכב של ה Reslin שלכם:

1. בלי מרכיבים נוספים (רק עם פיגמנט) יש לשפוך את התערובת ישירות לתבנית.
 2. עם GLASSROXX או מרכיבים אחרים יש לדחוף את החומר בעזרת מרית או מקל לכל חלקי התבנית. ניתן לטפוח ולדאוג שהכל נכנס לכל מקום.
- אחרי המילוי יש להמתין 20 דקות לפני ההכנסה לתנור.

מס' ספק משהב"ט 83263811 מס' ספק תע"א IQ333 מס' ספק רפאל 566070 מס' ספק תעש 1120629



5. חימום התבנית עם ה Reslin

- שלב א: חימום החלק ל 90 מעלות גם בתנור ביתי ל 20 דקות.
- שלב ב: כווננו את התנור ל 120 מעלות וחממו שוב ל 20 דקות.



מס' ספק משהב"ט 83263811 מס' ספק תע"א IQ333 מס' ספק רפאל 566070 מס' ספק תעש 1120629

6. קירור וחליצה מהתבנית

1. קירור בטמפ חדר: יש לחכות עד קירור סופי – כמה שעות. זהירות! החומר יכול להרגיש פחות חם בחלק החיצוני שלו אבל בחלק הפנימי הוא עדיין מאוד מאוד חם. יש להיזהר מכוויות.
2. קירור מהיר: ניתן להכניס למים קרים עד קירור. יש להיזהר שהחומר לא חם עדיין בחלק הפנימי.

בשתי השיטות ייקח 12 שעות להתקשות מלאה של החומר.

